

FILTRO DE AR

**SUBSTITUA SE NECESSÁRIO,
NUNCA UTILIZE AR COMPRIMIDO PARA LIMPAR O ELEMENTO.**

INSPECIONE E SUBSTITUA O ELEMENTO MAIS FREQUENTEMENTE, SOB CONDIÇÕES SEVERAS DE POEIRA.

ELEMENTO DE PAPEL

**EXAMINE O ELEMENTO APÓS 5.000 KM. DE USO.
REINSTALE A 90° DA POSIÇÃO ORIGINAL.**

SUBSTITUA POR ELEMENTO GM 7323590 A CADA 20.000 KM.